

## Aplikácia NOMADecor textilnej omietky



1.



**PRÍPRAVA MATERIÁLU** - najskôr si pripravte dostatočne veľkú nádobu, do ktorej nalejte množstvo vody uvedené na etikete vrečka. Potom do tejto vody vysypte obsah vrečka a dôkladne ihneď rukou rozmiešajte. Neodporúča sa používať voda zo studní. Môžu sa vyskytnúť škvrny, pretože obsahuje nadmerné množstvo minerálov a železa. Takto pripravenú hmotu nechajte asi 1 hod odstáť.

2.



**APLIKÁCIA** - pred zahájením samotnej aplikácie doporučujeme pripravenú hmotu ešte raz premiešať. Pred nanosením Nomdecor-u naneste na stenu penetračný podklad. Následne rúk naberte primerané množstvo zmesi Nomadecor-u a naneste ho na stenu. Nanosenú hmotu rozval'kajte pomocou špeciálneho valčeka na tenkú vrstvu (1-2 mm). Ak je hmota príliš hustá a nejde z ľahkej rozval'kať, pridajte ešte menšie množstvo vody (max 0,5 l). Na nanosenie používajte výhradne k tejto činnosti určený špeciálny valček alebo hladidlo. Jedno balenie dobre nanesej hmoty pokryje 3 - 4 m<sup>2</sup> plochy. Kým je materiál mokvý, je priesvitný, po zaschnutí bude mať požadovaný vzhľad. Doba schnutia je približne 24 -48 hodín.

**DÔLEŽITÉ** - keďže sa medzi jednotlivými baleniami Nomadecor-u môžu vyskytnúť malé farebné odchýlky, doporučujeme si pripraviť dostatočné množstvo materiálu na celú plochu. Ak počas aplikácie zistíte, že nemáte dostatok materiálu na dokončenie celej sekcie, tak potrebný zvyšok materiálu pre dokončenie namiešajte do pôvodnej hmoty čo najskôr, aby ste dosiahli rovnakého vzhľadu aj konzistencie. Po dokončení prác umyte valček teplou vodou.

3.



**VONKAJŠIE HRANY:** Naneste materiál na hranu a pokračujte v nanášaní hmoty smerom od hrany. Pokiaľ materiál prečnieva cez hranu nechajte ho zaschnúť a potom prečnievajúce časti odrežte orezávacím nožom. Zbytok zaschnutého Nomadecor-u na rohoch môžete odstrihnúť i nožnicami.

**VNÚTORNÉ HRANY:** Naneste materiál do rohu krajom valčeka. Ak napojujete dva rôzne odtiene vyčkajte kým prvá vrstva nevyschne. V prípade nerovností si môžete pomôcť vlhkou plastovou stierkou (poprípade rukou)

**Holé miesta:** Ak po zaschnutí na ploche objavíte prísvitné miesta, navlhčite riadne miesto, ktoré chcete opraviť a naneste malé množstvo materiálu na miesto opravte ho za použitia aplikačného valčeka.

**BEŽNÉ ČISTENIE:** V prípade výskytu prachu vysajte plochu kde ste aplikovali Nomadecor vysávačom.